

Atualizar a TV

Se a TV estiver operando no modo conectado, ela obterá as atualizações periódicas automaticamente. Não é necessário fazer nada. Porém, se você souber que uma atualização está disponível e não quiser esperar a TV se atualizar sozinha, você pode verificar se há atualizações manualmente.

Se a TV estiver operando no modo não conectado, você pode obter as atualizações usando uma unidade USB.

Você pode fazer download de um Guia do usuário atualizado que corresponda à versão do software da sua Roku TV no site da Roku TV em:

www.roku.com/support

Para determinar a versão atual do software da sua Roku TV, acesse **Configurações > Sistema > Sobre** e pressione **OK** ou navegue para a esquerda.

Verificar atualizações em uma TV conectada

Se você gosta de ter os recursos mais recentes no momento em que são disponibilizados, pode verificar se há atualizações quando quiser.

Para verificar se há atualizações, navegue para **Configurações > Sistema > Atualização do sistema** e selecione **Verificar agora**. A TV responderá com uma mensagem informando que está atualizada ou que há uma atualização disponível.

Siga as instruções na tela para instalar a atualização do sistema.

Observação: às vezes, as atualizações do sistema instalam um software totalmente novo; em outras, instalam apenas novos recursos para os canais de streaming. Portanto, nem sempre você verá uma mudança no comportamento da sua TV depois de atualizar o sistema.

Obter atualizações em uma TV não conectada

Se a TV não estiver conectada à Internet, você poderá obter as atualizações do sistema usando uma unidade USB e um computador com conexão à Internet.

Para obter uma atualização do sistema, navegue para **Configurações > Sistema > Atualização do sistema**:

