


Sintoma: Linha vertical se movimentando na tela do Evo Android.

Passo-a-Passo: Pressione a tecla com o auxílio das setas < > navegue até a

opções **EXTRA** pressione a tecla navegue até a opção **RESET**



pressione a tecla selecione e pressione a tecla para confirmar.

