IDENTIFICANDO A VERSÃO CORRETA DO SOFTWARE

ATENÇÃO: Antes de baixar o arquivo de atualização consulte o código de barras do produto localizado na etiqueta traseira do televisor.

Exemplo:



Guia de atualização Televisor D26W931

Para executar a atualização de software, seguir os procedimentos abaixo :

1) Utilizar um dispositivo Pen drive de no máximo de 512mb, sendo o ideal utilizar um de 256mb.

OBS: Não utilizar um Pen drive com capacidade superior de armazenamento (ex:1G), o mesmo poderá não ser reconhecido.

2) Descompacte o arquivo baixado e copie no Pen drive somente os arquivos a serem utilizados, abaixo os arquivos que deverão conter no Pen drive:

- safe-kernel.img1 (descompactado)-update_demo.tgz (compactado)





Obs: Verificar sempre o nome dos arquivos, copia-los conforme nomenclatura informada.

3) Com o televisor desligado da tomada (sem o cabo de força conectado), inserir o Pen drive na entrada lateral USB do televisor.

4) Conectar o cabo de força e verificar se a TV entra em stand by (led vermelho).

5) Pressione a tecla Power do controle remoto para iniciar o processo de atualização.

6) O LED AZUL piscará aproximadamente 30 vezes, após o led azul permanecer acesso, aguarde 20seg para que seja efetuada a gravação do software na memória.

7) Retirar o cabo de força.

8) Retirar o dispositivo Pen drive da entrada lateral.

9) Conectar o cabo de força novamente, ligar o televisor através da tecla Power do controle remoto.

10) Acessar o menu de serviço através do procedimento: Pressionar no controle remoto a tecla MENU e depois a sequência 1 9 9 9 e tecla return.

11) Selecionar a opção EEPROM INIT e pressione OK.

FACTORY RESET CURRENT SOURCE AUTO COLOR				τv		
ENABLE STEP				OFF 7		
ADC						
GAIN	R	125	G	128	8	125
OFFSET	R	138	G	32	B	138
COLOR TEMP SCALER	NORMAL					
GAIN	R	126	G	127	8	119
OFFSET	R	128	G	127	B	129
BURN IN	ON					
EEPROM INIT			Land		1946	
BACK LIT TIME TOTAL TIME BACKLIGHT	0.0 HOURS HOURS					
LANGUAGE FACTORY RESET EXIT	POR					

12) Selecionar a opção RESET, após o procedimento, aguardar 5seg e retirar o cabo de força.

13) Aguardar 5seg, insira o cabo de força e verifique se o televisor entra em Stand By (LED VERMELHO), caso contrário, refazer todo o procedimento de atualização de software.

14) Ligue seu televisor normalmente, ele já foi atualizado.

