



## Smart TV Série 3540

Pense multimídia. Pense diversão. Pense Smart.



LE46D3540



LE39D3540



## Atualização V2.24:

- **Travando na inicialização / Sem Imagem**
- Habilita o acesso ao Youtube.
- Habilita a funcionalidade HDMI CEC – Os dispositivos conectados devem suportar essa funcionalidade


Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE46D3540, veja como fazer :

# ATENÇÃO:


## VERIFIQUE O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DA ATUALIZAÇÃO

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR instalado no computador) Caso não possua [clique aqui](#)
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados) para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade de no mínimo de 4GB.

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/televisores/tvs-led.html>  
Na página de televisores LED, clique em seu modelo (LE46D3540) e após clique em Downloads.
2. Baixe o arquivo compactado (aproximadamente 163 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou na área de trabalho do computador.
3. Descompacte o arquivo para uma pasta renomeada “LE46D3540\_V2.24”



4. Após a extração, abra a pasta LE46D3540\_V2.24 e copie o arquivo **upgrade\_loader.pkg** para a raiz do Pen drive;




5. Com o televisor desligado insira o pen drive em uma das entradas USB. Após ligue o televisor e aguarde até a TV reconhecer o dispositivo, reconhecido exibirá a mensagem abaixo:



Todo o processo de atualização dura em torno de 4 minutos

6. Ao termino da atualização o televisor exibirá rapidamente a mensagem abaixo e em seguida inicializará:



7. Realize as configurações iniciais do televisor:



**HAVENDO ALGUMA DIFICULDADE NO PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ENTRE EM CONTATO COM O SAC**